

Omschakelen naar luchtmengdoppen

Veiligheid

Maatregelen



Materiaal

Fijnere persfilter of sectiefilters

80 of 100 mesh



Sodakristallen

1 à 2 kg per 100l
Alternatief: een speciaal reinigingsmiddel
(vraag er naar bij je constructeur of fytohandel)




Set driftreducerende doppen

Albuz TVI (werden reeds getest op pcfruit)



Set dopmoeren

Het gaatje aan de zijkant voor de luchtaanzuiging moet vrijblijven. Daarom moeten soms de moeren ook vervangen worden.



Sleutel

Maat van de dopmoer




Waterpomptang




0 **Klassieke doppen eerst laten staan** *Toestel inwendig reinigen met hogedrukreiniger
Ventilator best uitschakelen*


1 **Sectiefilters vervangen** *Mesh 80 of 100 mesh - indien geen sectiefilters aanwezig, de persfilter vervangen.*




2 **Toestel vullen met water**



3 **Pomp inschakelen** *Laten mengen*




4 **Sodakristallen toevoegen** *1 à 2 kg / 100l water - als alternatief bij hardnekkige vervuiling kan ook een speciaal product van de constructeur gebruikt worden.*



5

Laten mengen


Pomp 15' laten draaien



6

Doppen inschakelen


Doppen 5' doorspuiten (15 bar)



7

Sectiefilters controleren

Zuiver maken indien nodig, bij sterke vervuiling kunnen de filters volledig dichtslibben daarom dan stap 5 en 6 herhalen tot de filters zuiver zijn.



8

Nacht laten weken

9

Stap 5 + 6 +7 herhalen

10


Klassieke doppen demonteren

Bij draaibare dophouders alle dophouders verwijderen (ook de niet-gebruikte).

11

Dophouders doorspuiten

Aan hoge druk 15 bar. Elke dophouder één voor één doorspuiten (bij draaibare dophouders alle zijden doorspuiten).




Ook de zijde die niet gebruikt wordt doorspuiten!

- | | | |
|----|---|--|
| 12 | Machine spoelen met zuiver water | <i>Machine leegmaken en vullen met zuiver water en doppen doorspuiten.</i> |
| 13 | Nieuwe doppen monteren | TVI |




- | | | |
|----|----------------------|--|
| 14 | Doppen testen | <i>Testen of de doppen 10' openblijven, zoniet vanaf stap 10 herhalen.</i> |
|----|----------------------|--|

Test



Principeschets boomgaardspuit



Info: www.pcfuit.be/driftreductie

Met de steun van



Vlaamse
overheid



Phytofar